

# 3H-Standard Montageanleitung



## 1. Buchenspahn bewässern



Legen Sie den Spahn ca. 10 Minuten vor der Anwendung komplett in Wasser ein.  
Empfehlung: Eine große Wanne mit ausreichend Wasser befüllen. Sobald Sie die ersten Spähne entnehmen, weitere einlegen.

## 2. Pflanzstab setzen

Variante 1



Variante 2



Den Pflanzstab mit Hilfe von Einschlaghülsen oder Rammhilfen ca. 25 cm in den Boden einschlagen. Achten Sie darauf, dass die obere Kante nicht beschädigt ist.

## 3. Buchenspahn einsetzen

1. Spahn



2. weitere Spähne



Den nassen Buchenspahn vor dem Einsetzen leicht vorbiegen. Achten Sie darauf, dass der Buchenspahn min. 5 cm aus dem Pflanzstab heraussteht.

Danach entsprechend Spiralförmig nach oben einsetzen und die Abstände bestimmen.

## 4. Fertigstellung



Zur Fertigstellung müssen nun nur noch die Schrauben angezogen werden.